



COMMANDES VOCALES

Le système de reconnaissance vocale amélioré CUE de Cadillac vous permet de commander presque tous les éléments de votre système à l'aide de votre voix. Voici une liste des commandes vocales les plus utiles pour le système CUE de Cadillac et une description de son utilisation.

COMMANDES GÉNÉRIQUES

Mettre fin à un appel téléphonique	Au revoir
Annuler une action	Annuler
Revenir à l'option de menu précédente	Retourner, retour, précédent
Accéder à OnStar	OnStar
Obtenir de l'aide	Aide
Accéder au menu principal	Menu principal
Accéder au menu de la radio	Radio
Accéder à vos médias (comme la musique de votre iPod/iPhone ou autre appareil à connexion USB)	Mes médias
Accéder au menu de téléphonie	Téléphone, Bluetooth
Accéder au menu de paramètres	Paramètres
Activer/désactiver les paramètres de mode texte affiché	Activer les paramètres de mode texte détaillé, désactiver les paramètres de mode texte détaillé, mode texte détaillé activé, mode texte détaillé désactivé
Régler la langue	Régler la langue <nom de la langue>, Langue <nom de la langue>
Dire OUI	Oui, ouais, ouain, exact, positif, parfait, probablement, en plein cela
Dire NON	Non, incorrect, négatif, pas vraiment, non j'ai dit

COMMANDES DE TÉLÉPHONIE

Composer	Composer, appeler
Recomposer	Recomposer, recomposer le dernier numéro
Annuler une action	Effacer
Annuler toutes les actions	Effacer tout
Appeler en utilisant la composition par chiffre	Composition par chiffre
Utiliser les chiffres 1 à 9	Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf
Utiliser le nombre 0	Zéro
Utiliser * et #	Étoile, carré
Composer un numéro	Composer ou appeler <numéro>
Appeler un contact spécifique	Appeler ou composer <nom du contact>, <nom du contact>
Appeler votre boîte vocale	Messagerie vocale
Sélectionner un téléphone différent pour les appels sortants	Changer de téléphone
Apparier votre appareil	Apparier, connecter, apparier un appareil

COMMANDES DU SYNTONISEUR

Choisir la radio AM	Syntoniser la radio AM, passer à AM, passer à la radio AM, radio AM, AM
Choisir la radio FM	Syntoniser la radio FM, passer à FM, passer à la radio FM, radio FM, FM
Choisir une station AM spécifique	Syntoniser la station AM <fréquence>, passer à AM <fréquence>, AM <fréquence>
Choisir une station FM spécifique	Syntoniser la station FM <fréquence>, passer à FM <fréquence>, FM <fréquence>
Syntoniser la radio XM	Syntoniser la radio XM, passer à XM, passer à la radio XM, radio XM, XM
Syntoniser une station XM spécifique	Syntoniser XM <nom de la station>, syntoniser XM <numéro de la station>
Ouvrir une application Internet par nom	Passer à Stitcher, Stitcher, passer à Stitcher

COMMANDES POUR LES MÉDIAS

Faire jouer le CD	Lire le CD, CD
Utiliser un appareil connecté par la prise audio	Jouer prise auxiliaire avant, auxiliaire, jouer auxiliaire, auxiliaire avant
Faire jouer un appareil connecté par la prise USB	Lire USB, USB
Créer une liste de lecture par l'entremise de votre appareil USB	<Plus de ce type>, <Lire une pièce similaire>
Rechercher un artiste par l'entremise de votre appareil USB	Rechercher <Nom d'artiste>
Faire jouer un appareil connecté par Bluetooth Audio	Lire le fichier audio Bluetooth, audio Bluetooth
Faire jouer une pièce spécifique	<Titre de la pièce>, <Titre de la pièce> par <Nom de l'artiste>
Faire jouer de la musique sur un appareil connecté en spécifiant l'artiste	<nom de l'artiste>
Rechercher un artiste spécifique sur un appareil connecté	Rechercher <Nom d'artiste>
Faire jouer de la musique sur un appareil connecté en spécifiant l'album	Lire l'album <nom de l'album>, Lire l'album par <nom de l'artiste>
Rechercher un artiste spécifique sur un appareil connecté	Rechercher <Nom de l'album>
Faire jouer un album spécifique	<Nom de l'album>, <Nom de l'album> par <Nom de l'artiste>
Faire jouer de la musique sur un appareil connecté en spécifiant le genre musical	Jouer le genre <nom du genre>
Rechercher un genre spécifique sur un appareil connecté	Rechercher <genre>
Faire jouer un genre de musique spécifique	<Nom du genre>
Rechercher un compositeur spécifique sur un appareil connecté	Rechercher <nom du compositeur>

Rechercher une liste de lecture spécifique sur un appareil connecté	Rechercher <nom de la liste de lecture>
Rechercher un dossier spécifique sur un appareil connecté	Rechercher <nom du dossier>
Rechercher un livre audio spécifique sur un appareil connecté	Rechercher <nom du livre audio>
Rechercher une baladodiffusion spécifique sur un appareil connecté	Rechercher <nom de la baladodiffusion>
Désactiver la lecture aléatoire	Lecture aléatoire désactivée

COMMANDES DE PARAMÈTRES

Sélectionner l'appareil à utiliser	Sélectionner l'appareil, changer de téléphone
Supprimer un appareil en cours d'utilisation	Supprimer l'appareil
Afficher les appareils appariés au système	Afficher l'appareil

COMMANDES DE NAVIGATION

Entrer une destination spécifique	Navigation, commandes de navigation
Entrer une adresse spécifique de la destination	Adresse de la destination
Entrer une intersection spécifique de la destination	Destination d'un point d'intérêt
Entrer une destination, une catégorie de points d'intérêt ou un nom de commerce connu	Destination d'un point d'intérêt
Associer un contact spécifique à une destination	Contact associé à la destination
Mettre fin à l'itinéraire	Annuler l'itinéraire