





- **CONDUCTEUR :** Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »  sur le volant.
- Message-guide vocal : « *Veillez dicter une commande* »...*bip du système*
- **CONDUCTEUR :** Dites « ajouter téléphone ».
- Message-guide vocal : « *Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone* ».  
« *Sélectionnez votre véhicule* »  
« *Confirmez ou entrez le NIP affiché à l'écran* »
- **CONDUCTEUR :** Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.


• **ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH :**



1. À partir du menu principal Sélectionnez l'icône de paramètres (Settings)



2. Généralités




3. Bluetooth



4. Écran marche/arrêt Bluetooth



5. Mettez en marche Bluetooth (la recherche de périphériques débute)



6. Sélectionnez votre véhicule une fois que vous l'avez trouvé (exemple: Cadillac XTS)



7. Confirmez le code de passe à 6 chiffres en sélectionnant Appairer\*



8. Votre véhicule est maintenant apparié et connecté (exemple: Cadillac XTS)

Le témoin Bluetooth  sur votre écran d'accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone.

- Message-guide vocal : « Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

Remarque : Lorsqu'un appareil iPhone est connecté par Bluetooth et qu'il est également raccordé au port USB, vous devez modifier le paramètre de la connexion sur l'iPhone. Changez le paramètre sur l'iPhone de « Votre véhicule » (par exemple : Cadillac XTS) à « Connexion à station d'accueil » pour permettre de nombreuses entrées.

**D'autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l'appariement initial :**

**Téléchargement du répertoire téléphonique :** Si le téléphone demande d'accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n'est pas acceptée. L'accès au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu'à ce que le processus soit terminé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone.


**Périphérique préféré/périphérique fiable :** Sélectionnez/commandez « oui » pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule. Le téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.

**Le guide des caractéristiques et fonctions des radios CUE, MyLink et IntelliLink comprend :**

Instructions sur l'appariement avec les commandes du système d'infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d'un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.

\*Si votre téléphone utilise Bluetooth version 2.0 ou moins récente, il peut demander à l'utilisateur d'entrer un NIP à 4 chiffres de concordance au lieu de confirmer un NIP à 6 chiffres.



- **CONDUCTEUR :** Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »  sur le volant.
- Message-guide vocal : « *Veillez dicter une commande* »...*bip du système*
- **CONDUCTEUR :** Dites «ajouter téléphone».
- Message-guide vocal : « Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone ».
- « *Sélectionnez votre véhicule* »
- « *Confirmez ou entrez le NIP affiché à l'écran* »
- **CONDUCTEUR :** Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.

• **ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH :**




1. Depuis l'écran d'accueil Sélectionnez le menu



2. Paramètres




3. Sans fil et réseaux



4. Allumez Bluetooth ✓



5. Paramètres de Bluetooth




6. Activez le mode visible ✓



7. Recherchez par balayage des périphériques



8. Sélectionnez votre véhicule une fois que vous l'avez trouvé (exemple: Cadillac XTS)



9. Sélectionnez Accepter si le code de passe concorde\*

Le témoin Bluetooth  sur votre écran d'accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone.

- Message-guide vocal : « Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

**D'autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l'appariement initial :**

**Téléchargement du répertoire téléphonique :** Si le téléphone demande d'accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n'est pas acceptée. L'accès au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu'à ce que le processus soit terminé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone.


**Périphérique préféré/périphérique fiable :** Sélectionnez/commandez « oui » (abaisser la barre d'accessoires, si nécessaire) pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule. Le téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.

**Le guide des caractéristiques et fonctions de radio CUE comprend :**

Instructions sur l'appariement avec les commandes du système d'infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d'un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.


\*Si votre téléphone utilise Bluetooth version 2.0 ou moins récente, il peut demander à l'utilisateur d'entrer un NIP à 4 chiffres de concordance au lieu de confirmer un NIP à 6 chiffres.



- **CONDUCTEUR :** Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »  sur le volant.
- Message-guide vocal : « Veuillez dicter une commande »...*bip* du système
- **CONDUCTEUR :** Dites «ajouter téléphone».
- Message-guide vocal : « Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone » .  
« Sélectionnez votre véhicule »  
« Confirmez ou entrez le NIP affiché à l'écran »
- **CONDUCTEUR :** Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.

• **ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH :** exemple : Blackberry Bold



1. Depuis l'écran de la page d'accueil Sélectionnez Menu 



2. Gérez les connexions



3. Allumez Bluetooth ✓



4. Configurez Bluetooth




5. Ajoutez un nouveau périphérique




6. Recherche



7. Sélectionnez votre véhicule une fois que vous l'avez trouvé (Ex. Cadillac XTS)



8. Sélectionnez Oui si le code de passe concorde\*



9. Sélectionnez Oui pour connecter

Le témoin Bluetooth  sur votre écran d'accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone.

- Message-guide vocal : « Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

**D'autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l'appariement initial :**

**Téléchargement du répertoire téléphonique :** Si le téléphone demande d'accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n'est pas acceptée. L'accès au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu'à ce que le processus soit terminé. Remarque : Tous les appareils BlackBerry ne prennent pas nécessairement en charge le téléchargement du répertoire téléphonique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone.


**Périphérique préféré/périphérique fiable :** Sélectionnez/commandez « oui » pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule. Le téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.

**Le guide des caractéristiques et fonctions de radio CUE comprend :**


Instructions sur l'appariement avec les commandes du système d'infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d'un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.


\*Si votre téléphone utilise Bluetooth version 2.0 ou moins récente, il peut demander à l'utilisateur d'entrer un NIP à 4 chiffres de concordance au lieu de confirmer un NIP à 6 chiffres.



- **CONDUCTEUR :** Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »  sur le volant.
- Message-guide vocal : « *Veillez dicter une commande* »...*bip du système*
- **CONDUCTEUR :** Dites «ajouter téléphone».
- Message-guide vocal : « *Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone* ».  
« *Sélectionnez votre véhicule* »  
« *Confirmez ou entrez le NIP affiché à l'écran* »
- **CONDUCTEUR :** Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.

• **ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH :** exemple : Nokia Lumina

1. Depuis l'écran de démarrage, glissez jusqu'au menu d'applications, ou touchez-le 
2. Feuilletez jusqu'à Settings, puis touchez.
3. Touchez Bluetooth.
4. Écran marche/arrêt Bluetooth
5. Allumez Bluetooth (la recherche de périphériques débute)
6. Sélectionnez votre véhicule une fois que vous l'avez trouvé (Ex. Cadillac XTS)
7. Sélectionnez OK si le NIP concorde.
8. Votre véhicule est maintenant apparié et connecté (Ex. Cadillac XTS)

Le témoin Bluetooth  sur votre écran d'accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone.

- Message-guide vocal : « Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

**D'autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l'appariement initial :**


**Téléchargement du répertoire téléphonique :** Si le téléphone demande d'accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n'est pas acceptée. L'accès au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu'à ce que le processus soit terminé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone.

**Périphérique préféré/périphérique fiable :** Sélectionnez/commandez « oui » pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule. Le téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.

**Le guide des caractéristiques et fonctions de radio CUE comprend :**

Instructions sur l'appariement avec les commandes du système d'infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d'un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.



- **CONDUCTEUR :** Appuyez sur la touche « Appuyer pour parler »  sur le volant.
- **Message-guide vocal :** « *Veillez dicter une commande* »...*bip du système*
- **CONDUCTEUR :** Dites «ajouter téléphone».
- **Message-guide vocal :** « Recherchez des périphériques bluetooth sur votre téléphone ».  
« *Sélectionnez votre véhicule* »  
« *Confirmez ou entrez le NIP affiché à l'écran* »
- **CONDUCTEUR :** Commencez la recherche Bluetooth sur le téléphone.

• **ÉTAPES DE RECHERCHE BLUETOOTH : TÉLÉPHONE CELLULAIRE**

Depuis l'écran d'accueil de votre téléphone, accédez aux menus des paramètres et de la configuration de Bluetooth. *Prenez note que Bluetooth est une fonction de connectivité radio et peut être inclus dans le menu de paramètres pour votre réseau mobile, wi-fi, point d'accès sans fil, etc.*

1. Le système Bluetooth doit être allumé.
2. Faites que votre téléphone soit visible par le véhicule (cela peut se faire automatiquement à l'étape 1).
3. Recherche, balayage et ajout d'un nouveau périphérique. On recherche alors le signal Bluetooth du véhicule (cela peut se faire automatiquement à l'étape 1)
4. Le véhicule est trouvé et affiché. (Le téléphone est trouvé et affiché par le véhicule).
5. Sécurisez la connexion téléphone et véhicule en confirmant un code de passe ou NIP de concordance.
6. Le véhicule s'affichera comme apparié sur le téléphone. (Le téléphone s'affichera comme apparié avec le véhicule)
7. Sachez et rappelez-vous que ce périphérique procède à une connexion automatique lorsque le téléphone retourne dans le véhicule.

**Pour obtenir plus d'aide pour l'appariement de Bluetooth à votre téléphone :**

**Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone. Visitez le site Web de votre fournisseur de téléphone cellulaire.**  
**Recherche par Internet : « appariement de <votre modèle de téléphone> ».**

Par exemple : Pour ajouter un nouvel appareil Bluetooth, appuyez sur :-



Nokia 6350  
Menu  
Réglages  
Connectivité  
Bluetooth (activé/déetectable)  
Ajouter un nouvel appareil.



LG 231  
Menu (OK)  
Appuyez sur 3  
(Bluetooth/activé/visible)  
Appuyer sur 1  
(appareils appariés)



Samsung C414  
OK  
Réglages  
Connectivité  
Bluetooth (activé/déetectable)  
Rechercher un nouvel appareil

Le témoin Bluetooth  sur votre écran d'accueil peut vous fournir des renseignements sur la connexion. Consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone.

- **Message-guide vocal :** « Appariement réussi avec <nom du téléphone>. Retour au menu des paramètres de Bluetooth. »

**D'autres options peuvent être dictées par le téléphone lors de l'appariement initial :**

**Téléchargement du répertoire téléphonique :** Si le téléphone demande d'accepter la connexion ou de permettre le téléchargement du répertoire téléphonique, sélectionnez toujours accepter et permettre. Le répertoire téléphonique pourrait ne pas être disponible si la demande n'est pas acceptée. L'accès au répertoire téléphonique par commande vocale est limité jusqu'à ce que le processus soit terminé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone.

**Périphérique préféré/périphérique fiable :** Sélectionnez/commandez « oui » pour permettre la connexion automatique entre le téléphone et le véhicule. Le téléphone apparié doit être dans le véhicule et le système Bluetooth doit être allumé pour que la connexion automatique ait lieu.

**Le guide des caractéristiques et fonctions de radio CUE comprend :**

Instructions sur l'appariement avec les commandes du système d'infodivertissement, énumération de tous les téléphones/périphériques appariés et connectés, suppression d'un téléphone/périphérique apparié, connexion à un téléphone différent et utilisation du système.

\*Si votre téléphone utilise Bluetooth version 2.0 ou moins récente, il peut demander à l'utilisateur d'entrer un NIP à 4 chiffres de concordance au lieu de confirmer un NIP à 6 chiffres.